

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

THERMOPOMPE Murale simple zone

MODÈLES:

3VIR09HP115V1AH 3VIR12HP230V1AH
3VIR12HP115V1AH 3VIR18HP230V1AH
3VIR09HP230V1AH 3VIR24HP230V1AH

REMARQUE : Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil.



AFFICHAGE DU PANNEAU AVANT DE L'UNITÉ INTÉRIEURE :

Vous y trouverez l'affichage par LED de l'état du système, du point de consigne, des températures intérieure et extérieure et des codes de dysfonctionnement.

G R E E C O M F O R T . C O M

ON/OFF Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'appareil.

FAN Appuyez sur cette touche pour sélectionner la vitesse du ventilateur (Auto, Faible, Moyenne, Haute ou Turbo). Auto est la valeur par défaut.

MODE Appuyez sur cette touche pour sélectionner et régler chaque mode.

☀️ CHAUFFAGE ❄️ REFROIDISSEMENT 💧 SEC
🌀 VENTILATEUR SEULEMENT ♻️ AUTO

▲ Appuyez sur cette touche pour augmenter les paramètres, notamment la température et l'heure.

I FEEL I Feel

TURBO Appuyez sur cette touche pour augmenter le débit d'air. Le moyen le plus facile d'atteindre la température pré-réglée

▼ Appuyez sur cette touche pour réduire les paramètres, notamment la température et l'heure.

TEMP Appuyez pour sélectionner l'affichage de la température : intérieure, extérieure ou température ambiante souhaitée (réglez la température souhaitée à l'aide des boutons "▼" et "▲").

SLEEP Appuyez pour sélectionner le mode SLEEP, qui permet un contrôle personnalisé du confort pendant le sommeil. Voir le manuel du propriétaire pour plus de détails.

WiFi Appuyez sur le bouton "WiFi" pour activer ou désactiver la fonction WiFi. Le module WiFi reviendra aux paramètres d'usine par défaut.

CLOCK Appuyez pour afficher l'heure.

LIGHT Appuyez sur cette touche pour allumer l'écran du panneau avant de l'appareil. Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'éteindre.

T-ON|T-OFF Appuyez pour démarrer ou arrêter la minuterie. (Réglez avec les boutons "▼" et "▲".) Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails.

↔️ Mouvement de gauche à droite.

⬇️ Mouvement de haut en bas.

🏠/🌿 Mode Health / Fonction d'épuration

PRINCIPALES FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

FONCTION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez simultanément les boutons "MODE" et "VENTILATEUR" pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le nettoyage automatique. Lorsque le nettoyage automatique est activé, l'unité intérieure affiche "CL" et l'unité se réchauffe et se refroidit rapidement. Vous pouvez entendre le bruit d'un liquide qui coule ou d'une dilatation ou contraction thermique. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée à ce moment-là car l'unité peut souffler de l'air froid ou chaud, ce qui est normal.

PLUSIEURS VITESSES DE VENTILATION

Qu'il fonctionne en mode Refroidissement ou Chauffage, le ventilateur intérieur peut être réglé sur quatre vitesses différentes (Basse, Moyenne, Haute ou Turbo) pour obtenir un confort maximal.

MODE SÉCHAGE

Lorsque les conditions sont chaudes et humides, la sélection de ce mode permet d'augmenter l'élimination de l'humidité dans votre pièce pour un confort intérieur accru. La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée en mode sec.

MODE PROTECTION CONTRE LE GEL

Cette fonction "mode vacances" offre une protection contre le risque de gel des conduites d'eau lorsque vous n'êtes pas chez vous. Elle empêche automatiquement la température de la pièce de devenir trop froide.

DÉGIVRAGE INTELLIGENT

Cette fonction augmente le confort de la pièce et économise l'énergie en détectant le besoin de dégivrage et en éliminant les cycles de dégivrage inutiles.

MODE PANNE DE COURANT

Vos réglages et paramètres sont enregistrés dans une mémoire non volatile et sont conservés en cas de panne de courant.

MODE I FEEL

Cette fonction détecte la température au niveau de la télécommande et non de l'unité intérieure. Elle ajuste ensuite le débit d'air et la température en conséquence pour un contrôle optimal du confort personnel et des économies d'énergie.

MODE SOMMEIL

Vous concevez un cycle pour ajuster automatiquement la température des pièces pendant votre sommeil, afin d'optimiser le confort et de réduire les factures d'électricité.

PRÉCHAUFFAGE INTELLIGENT

En mode chauffage, le système retarde l'activation du ventilateur jusqu'à ce que le serpentin se soit réchauffé, pour éviter de souffler de l'air froid inconfortable dans la pièce.

AUTO-DIAGNOSTIC

L'ordinateur intégré utilise des diagnostics en temps réel pour rechercher en permanence les erreurs ou les dysfonctionnements. Les codes d'erreur sont affichés sur l'écran de l'appareil pour faciliter le dépannage.

AUTODIAGNOSTIC

Économise de l'énergie en empêchant les serpentins intérieurs d'être bouchés par la saleté et les résidus. Peut être lavé, nettoyé à l'aspirateur et réutilisé.

FAQs

Pourquoi le ventilateur continue-t-il à fonctionner même lorsque l'appareil ne refroidit pas ou ne chauffe pas ?

Pour maintenir des températures constantes et minimiser les pertes d'énergie dues aux démarrages et arrêts constants, le ventilateur maintient la circulation de l'air devant le thermostat.

Quelle température est affichée sur la télécommande ?

La télécommande affiche toujours la température intérieure que vous souhaitez. (Vous pouvez voir les températures intérieure et extérieure actuelles, ainsi que la température souhaitée, sur l'affichage du panneau avant de l'unité intérieure).

Que se passe-t-il si la télécommande est perdue ou endommagée ?

Utilisez le bouton Aux. pour faire fonctionner manuellement l'unité. Soulevez la section du panneau avant de l'unité intérieure et repérez le bouton sur le côté droit. Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. (Toutes les fonctions ne seront pas disponibles.) Appuyez à nouveau sur le bouton pour annuler le mode Aux. et transférer le contrôle à la télécommande.

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Votre système réel et les appareils associés peuvent différer des images présentées dans ce manuel. Pour des instructions complètes sur ces fonctions et d'autres, ainsi que des informations importantes en matière de sécurité, consultez le manuel du propriétaire.

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Votre système réel et les appareils associés peuvent différer des images présentées dans ce manuel. Pour des instructions complètes sur ces fonctions et d'autres, ainsi que des informations importantes en matière de sécurité, consultez le manuel du propriétaire.

Pour plus d'informations, visitez greecomfort.com.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant se réserve le droit d'interrompre ou de modifier à tout moment les spécifications ou les conceptions sans préavis et sans encourir d'obligations. ©2021. Tous droits réservés.